

No.	諸元	部品名	型名	数量[個]	備考
1	C1, C2, C3, C5, C6	積層セラミックコンデンサ 0.1uF	RPEF11H104Z2P1A01B	5	
2	C4	電解コンデンサ 47uF	35PK47MEFC5X11	1	
3	CN1, CN2	XHコネクタ 4P ストレート	B4B-XH-A	1	CN1かCN2のどちらかに1個を取り付ける
4	CN3	ピンヘッド 1×6 ストレート	PH-1x6SG/RH	1	
5	CN4	ピンヘッド 2×3 ストレート		1	
6	CN5	ピンソケット 1×6	FH105-1x6SG/RH	0	不要
7	CN6, CN8	ピンソケット 1×8	FH105-1x8SG/RH	0	不要
8	CN7	ピンソケット 1×10	FH105-1x10SG	0	不要
9	CN9	ボックスヘッド 10P	JS-1200-10	1	
10	D1	ショットキーバリアダイオード 40V1A	11EQS04	1	
11	D2	小信号スイッチングダイオード	1N4148	0	不要
12	IC1	AVRマイコン	ATMEGA328P-AU	1	
13	LED1, LED2, LED3, LED4, LED5	フルカラーRGBLED	OSTBABS4C2B	5	
14	Q1, Q2, Q3	トランジスタ	2SC1213AC	3	
15	Q4, Q5, Q6, Q7, Q8	フォトトランジスタ	NJL7502L	5	
16	R1, R2, R3, R4	カーボン抵抗 10kΩ 1/6W	RD16S 10K	4	
17	R5, R6, R7, R9, R8	カーボン抵抗 1kΩ 1/6W	CF16J1KB	3	R5, R6は不要
18	R10, R11, R12, R13, R14	カーボン抵抗 22kΩ 1/6W	RD16S 22K	5	
19	R25, R26, R27, R28, R29	カーボン抵抗 270Ω 1/6W	RD16S 270E	5	
20	R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24	カーボン抵抗 75Ω 1/6W	CF16J75RB	10	
21	SW1, SW2	タクトイルスイッチ	TVDP01-060CB	2	
22	X1	セラミック発振子	GSTLS16M0X53-B0	1	
23	PWB	プリント基板	002A	1	
24		熱収縮チューブ(φ5mm, 長さ5cm)	スミチューブ 5.0φBK	1	
25		リボンケーブル	DG01032-0020-01	1	
26		ヘッドソケット 10P	FC-10P	1	
27		リリーフ 10P用	FC-10/SR	1	